

Telefoni	Bluetooth	Download rubrica (telefono)	Download rubrica (SIM)	Acceso alla lista delle chiamate	Minimo software richiesto
HTC					
P3300	si	si	si	si	
Touch Cruise	si	si	si	si	
Touch	si	si	si	si	
TyTN II	si	si	si	si	windows mobile 6.1
LG					
KG800	si	no	no	no	
KE970	si	no	no	no	
KU250	si	no	no	no	KU250_V10a
KU990	si	no	no	no	
Motorola					
A1000	si		no	no	
A780	si		si	no	
E550	si		si	-	
KRZR	si	no	si	no	R4527_G_08.22.11R
MPx220	si		no	-	4.21
RAZR2 (V8)	si	si	no	no	
V300	no		si	-	
V400	no		si	-	
V500	si		si	-	
V525	si		si	-	
V547	si		si	si	
V550	si		si	-	
V600	si		si	si	
V620	si		si	si	
V635	si		si	si	
V3	si	si	si	si	R26111LD
V80	si		si	si	
RIZR Z3	si	no	si	si	
Nokia					
3100	no		no	-	4.06**
3230	si		no	no	
3650	si		no	no	3.10**
5200	si	si	si	si	V4.71 RM174
6020	no		si	-	
6021	si		si	si	
6100	no		si	-	5.16**
6131	si	si	si	si	V03.70 RM-115
6210	no		si	-	5.56**
6220	no		si	-	4.08**
6230	si		si	si	5.24**
6230i	si		si	-	3.40**
6260	si		no	no	3.04**
6288	si	si	si	si	V06.43
6300	si	si	si	si	V05.00 RM217
6310	si		si	no	5.01**
6310i	si		si	-	5.51/5.52/7.00**
6600	si		no	no	4.09.1**
6610	no		si	-	5.52**
6610i	no		si	-	
6630	si		no	no	3.45.7**
6650	si		no	-	
6670	si		no	no	*
6810	si		si	-	3.30
6820	si		si	si	3.70**
7210	no		si	-	5.52**
7250i	no		si	-	3.22**
7280	si		si	si	
7600	si		si	-	3.01
7610	si		si	no	
7710	si		no	no	
8600 luna	si	si	si	si	
8910i	si		si	-	3.01
9300	si		no	-	
9500	si*		no	no	
n70	si	si ¹	no	no	
n90	si	si ¹	no	no	
n73	si	si ¹	no	no	V03.0704.1.0.1
6085	si	si	si	si	
6120	si	no	no	no	V03.70
6110	si	no	no	no	V03.58
5300	si	si	si	si	V05.00



Telefoni		Bluetooth	Download rubrica (telefono)	Download rubrica (SIM)	Acceso alla lista delle chiamate	Minimo software richiesto
	6131 6288 6300 5200 E51 E65 6288	sí sí sí sí sí sí sí	sí sí sí sí sí ¹ sí ¹ sí	sí sí sí sí no no sí	sí sí sí sí no no sí	V03.70 V06.43 V05.00 V4.71 1.0633.18.01 V06.43
Panasonic	X70	sí		no	no	A31**
Samsung	D500 E530 E720 Z500 SGH-J600 SGH-E840 SGH-M610 SGH-X550 ULTRA ME	sí* sí sí sí* sí sí sí sí sí		no sí sí no sí sí sí no no	no no no no no no sí no no	 E840XWGE5 X550XCGE3 i600XXGC6
Sharp	GX25 GX30i TM200 GX17 GX29	sí sí sí sí sí		no no no no no	no - - no no	No GX30 ! A47-011-0084 A02-012-0024
Siemens	C45 ME45 S45 S45i M50 MT50 S55 M55 C55 C65 CX65 CX70 M65 S65 SK65 SP65 SX1	no no no no no no sí no no no no no no sí sí sí sí sí		sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí no	- - - - - - sí - - - - - - - sí - - no	 16** 21** 16** 16** 35** 16** 41/48/50** 47/48/50** 47/48/50**
Sony Ericsson	K610i K700 K700i K850i P910 P910i S500i S700i T68i T68m T610 T630 W800 W880i W910i Z600 Z610i	sí sí sí sí sí sí sí sí* sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí	sí sí sí	no sí no no sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí	si - - sí no no sí sí sí sí sí sí sí sí no sí no sí	R2A041 R2AL029** R4x** R4C001 R3A** R2F004 R3A** R4E y R6C** R6x**